

## **Инструкция по установке комплекта программного обеспечения для кабеля связи USB**

Кабель связи USB с установленными драйверами работает со следующими приборами: твердомер ТЭМП-2, ультразвуковой толщиномер ТЭМП-УТ1. Установка программного обеспечения включает в себя следующие операции.

1. Папка «Инсталлятор USB» содержит программу-установщик PreInstaller.exe, запустите её. Все вспомогательные файлы содержатся в той же папке. При установке можно поменять папку (выбрав Browse), заданную по умолчанию и поставить туда драйвер, соответствующий нужной версии операционной системы Windows - 95, 98, Me, XP.

При установке может появиться сообщение о том, что драйвер не проверялся на совместимость с XP, хотите ли вы всё равно продолжить установку. На этот вопрос отвечайте "да" – 2 раза. Должны быть установлены 2 драйвера, а в системе появятся 2 новых устройства. Признаком правильной установки драйверов является свечение синего светодиода при подключении кабеля связи к компьютеру.

**Если компьютер не видит подключение прибора** (поставляемый USB кабель подключен к компьютеру) – необходимо перезагрузиться. После перезагрузки могут появиться сообщения, что найдено новое оборудование, и будет предложено его установить – необходимо выбирать установки с выбором драйверов на компьютере – после их установки прибор будет подключен к компьютеру.

Кроме того, если драйвера надо удалить, для этого в папке «Инсталлятор USB» есть программа-деинсталлятор uninstalme.exe.

2. Программа temp2u.exe в папке ПО ТЭМП-2-USB, представляет собой сервисную программу для ТЭМП-2, версия 1.01. Она может работать как с дискеты или CD-диска, так и с жёсткого диска.

Необходимо запустить файл temp2u.exe, появится рабочее окно программы, выбрать COM 3. Далее все описано в разделе Паспорта на прибор (Руководства по эксплуатации) см. п.8 – Программирование.